

Programovací kód FMD

Funguje pro snímače Motorola, modely DS-2208, DS-9208 CR-2278 a jiné. U bezdrátového snímače je potřeba po sejmutí programovacího 2D kódu zapojit snímač do dokovací stanice. Poté je připraven na sejmutí testovacího kódu. Je třeba mít nastavenou českou QWERTZ klávesnici.



Nastavení hlasitosti



Low Volume
(2)



Medium Volume
(1)

Ověření funkce

Zkuste sejmut testovací kód do libovolného textového editoru.



SURGAM LÉČIVA 300MG TBL NOB 20

08594739048102

00003

220630

8111e44a238e449e9683

Active

Pokud snímač načte toto, je vše v pořádku a Váš snímač je připraven na FMD.

01085947390481021000003@17220630218111e44a238e449e9683

Pokud snímač načte toto, je třeba sejmut následující dva kódy. Poté opět zkuste testovací kód.

é+éáíčýsíéčá+éé+éééééš2+ýéééžšéé+á+++eččaěšáeččieížš

Enable keypad emulation

HID Polling interval 1 msec

